

HANDBUCH DES TASTENFELDS DER ZUGANGSKONTROLLE

1.



*Das Original Programmierpasswort bei Lieferzustand lautet 1234 (Dies ist nicht der Zugangscode)

*Im Programmiermodus können Sie 40 Gruppen aus 4-Ziffern ZugangsCodes einstellen um die Türverriegelung auszulösen.

2. Das Programmierpasswort modifizieren

- 1). Die Stromzufuhr ausschalten, dann wieder einschalten und ein Didi Ton ist zu hören. Drücken Sie * innerhalb von 2 Sekunden, ein Di Ton ist zu hören.
- 2). Geben Sie 4 Ziffern (kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden) als neues Programmierpasswort ein (mit der gleichen Länge wie das Original Passwort);Wieder ist ein langer Di Ton zu hören, und zeigt somit an, dass die Modifikation erfolgreich war
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

3. In den Programmiermodus gehen

- 1). Drücken Sie *, ein Di Ton ist zu hören, geben Sie das 4 Ziffern Programmierpasswort ein(kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden),ein langer Di Ton ist zu hören, der anzeigt, dass Sie sich im Programmiermodus befinden
- 2). Sollte innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe stattfinden, wird der Programmiermodus automatisch verlassen, oder drücken Sie * um ihn zu verlassen.

4. Entriegelungszeit einstellen

Die Lieferzustandseinstellung ist 1 Sekunde.

- 1). Gehen Sie in den Programmiermodus .
- 2). Drücken Sie 00, ein langer Di Ton ist zu hören, geben Sie 2 Ziffer (von 01-99)als die Entriegelungszeit ein, ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der eine erfolgreiche Einstellung bedeutet
- 3). Drücken Sie* um den Programmiermodus zu verlassen.

5. Zugangscodes hinzufügen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Geben Sie 2 Ziffern von 01-40 als Codeposition ein, ein langer Di Ton ist zu hören
- 3). Drücken Sie ein 4 Ziffernpassword (können auch 2-6 Ziffern sein), ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der angibt, dass das Hinzufügen erfolgreich war
- 4). Drücken Sie* um den Programmiermodus zu verlassen.

Hinweis: Position 31-40 ist für normales Öffnen und Schließen reserviert.

z.B. Geben Sie den Code einmal ein, entriegelt sich die Tür, geben Sie ihn wieder ein schließt sie sich.

6. Zugangscodes löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). 2 Ziffern (von 01-40)eingeben, ein langer Di Ton ist zu hören, drücken Sie * zum Bestätigen, ein weiterer langer Di Ton ist zu hören, der angibt, dass das Löschen erfolgreich war..
- 3).Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

7. Zugangscodes direkt löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Drücken Sie # , wenn ein DiDi Ton zu hören ist, geben Sie das 4 Ziffern(kann auf 2-6 Ziffern eingestellt werden) Passwort ein, dass Sie löschen möchten, ein langer Di Ton gibt an, dass das Löschen erfolgreich war
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen

8. Zugangscodes-Länge einstellen

- 1). In den Programmiermodus gehen.
- 2). Drücken Sie 99, ein langer Di Ton ist zu hören, geben Sie dann 2-6 Ziffern ein, ein weiterer langer Di Ton gibt an, dass das Einstellen erfolgreich verlief.
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen

9. Alle Einstellungen löschen

- 1). In den Programmiermodus gehen .
- 2). Drücken Sie #, wenn Sie einen DiDi Ton hören drücken Sie nochmals # , ein langer Di Ton ist zu hören, drücken Sie dann # 7-mal, nach 3 Sekunden ist ein weiterer langer Di Ton zu hören, das Löschen war erfolgreich(Die Entriegelungszeit wechselt zu 1 Sekunde, das Programmierpasswort ändert sich nicht)
- 3). Drücken Sie * um den Programmiermodus zu verlassen.

10. Lieferzustand wiederherstellen

Stromzufuhr abschalten, dann wieder einschalten und ein DiDi Ton ist zu hören. Drücken Sie # innerhalb von 2 Sekunden, ein langer Di Ton ist zu hören, die Wiederherstellung war erfolgreich d.h. das System hat das Programmierpasswort 1234 wiederhergestellt und alle anderen Einstellungen gelöscht.

