




Doordeer




Bedienungsanleitung


WLAN IP Innenstation

1. Installationsvorbereitungen




- Die ideale Anbauhöhe der Außenstation als auch der Monitore liegt bei 160 – 170cm vom Boden. Testen Sie die ideale Einbauhöhe vor der endgültigen Installation
- Blickwinkel 170°
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
- Stromführende Leitungen sollten nicht in der Nähe verlegt sein, da es zu Kommunikationsaussetzern führen kann



Side View



2. Produktspezifikationen




(Unit : mm)

3. Technische Details

Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe	Weiß
Bildschirmauflösung	1024x600px
Stromversorgung	12V DC / 1A
Kommunikationszeit	120sek
Kommunikation	Vollduplex (DX)
Umgebungstemperatur	-10°C – 50° C
Einbauvariante	Aufputz mit Wandhalterung
Abmessungen	H 144 x B 221 x T 20mm
Verbindungen	WLAN oder LAN
Kanäle	max. 4 Innenstationen /Außenstationen

4. Installation



Die Innenstation benötigt lediglich eine 12V DC 1A Spannungsversorgung um zu arbeiten. Schließen Sie eine geeignete Spannungsquelle auf der Rückseite der Innenstation am Steckplatz POWER (+ / -) polrichtig an. Nun können Sie die Außenstation per WLAN mit dem Smartphone koppeln oder per LAN Kabel mit einer Innenstation verbinden, wenn Sie keine Verbindung der Anlage zum Internet wünschen.

5. Smartphone einrichten via App


1. „doordeer“ APP Einstellung

Laden Sie sich die APP „doordeer“ von Google Play oder iOS App Store herunter und installieren diese auf dem Smartphone oder Tablet



2. Wie registriere ich ein neues Konto?

- Achten Sie darauf, dass Ihr Handy oder Tablett mit einem 2,4-GHz WLAN-Netzwerk verbunden ist, nicht mit 5GHz.
- Öffnen Sie die „doordeer“ APP
- Klicken Sie jetzt auf „Anmelden Jetzt“
- Geben Sie „E-Mail; E-Mail bestätigen und Passwort“ ein und wählen Sie dann die „Region Europa“
- Häkchen „Ich habe die BENUTZERVEREINBARUNG gelesen“
- Klicken Sie auf „Registrieren“



6. Verbindung zur Innenstation herstellen

- Verkabeln Sie die Innenstation mit POWER.
- Schalten Sie den Strom ein und warten für ca. 1min. Die Innenstation geht in den Standby

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Innenstation über App mit einem mobilen Endgerät zu koppeln:

A: Verbindung über WLAN

B: Verbindung über LAN (RJ45)

Setzen Sie zunächst die Außenstation auf Werkseinstellungen zurück:

- Drücken und halten Sie den RESET-Button auf der Rückseite der Innenstation für ca. 10sek, es erklingt zwei Mal ein „DiDi“ Ton (kein Di-Ton), nun lassen Sie den RESET-Button los und warten ca. 1min
- Die Innenstation startet neu

Notes:

Sobald die Innenstation mit der App gekoppelt wurde, startet die Innenstation automatisch neu und benötigt ca. 1-2min zum Hochfahren.

A: Verbindung über WLAN




Step 1



Step 2



Step 3




Step 4




Step 5--Click "✓"



Step 6




Step 7



Step 8




Step 9



Step 10




Step 11



Step 12



Step 13



Step 14

Verbindung über WLAN für Erweiterungsmonitore



Step 1



Step 2



Step 3




Step 4




Step 5--Click " ✓ "



Step 6



Step 7




Step 8




Step 9




Step 10



Step 11--Rename monitor and select "Extension Monitor"



Step 12




Step 13




Step 14

B: Verbindung über LAN (RJ45)




Step 1



Step 2




Step 3



Step 4



Step 5



Step 6




Step 7




Step 8

7. App Einstellungen

7.1. Innenstation aus App löschen (als Hauptnutzer)




7.2. Erweiterungsmonitore aus App löschen (als Hauptnutzer)



ACHTUNG: Nachdem eine Innenstation aus der App gelöscht wurde, startet dieses Gerät neu und benötigt ca. 1-2min für ein Update.

7.3. Zweite Außenstation mit der Innenstation koppeln




Step 1--After add second outdoor on APP.

Step 2

Step 3--Select the second outdoor.


Step 4

8. Innenstation Menüführung




8.1. Momente

Hier können Sie die aufgezeichneten Daten abrufen, welche auf Cloud oder SD-Karte gespeichert wurden.




8.2. Live

Hier können Sie die max. 4 gekoppelten Außenstationen anzeigen lassen. Wenn Sie detailliertere Ansichten wünschen, klicken Sie eine Außenstation an. Sie können Sie Gegensprechfunktion aktivieren oder den elektrischen Türöffner bedienen.



8.3. Einstellungen

Hier können Sie die Innenstation individualisieren mit Klingeltönen, Passwort, der WLAN Einstellung, der Geräteliste und weitere Einstellungen auf „...“ wie z.B. Bildschirmschoner, Stummschaltung etc.




8.4. Intercom Funktion

Sie haben die Möglichkeit von der Innenstation zur Innenerweiterung einen internen Anruf zu starten und natürlich auch umgekehrt.



8.5. Anruf weiterleiten

Sie können ein angenommenes Gespräch der Außenstation auch an eine Innenerweiterung weiterleiten, wenn z.B. der Besuch nicht zu Ihnen, sondern zu Ihren Kindern möchte.




Calling



Main monitor



Main monitor



Extension monitor

8.6. Anruf



Gespräch beenden



Elektrischer Türöffner bedienen



Gespräch annehmen und sprechen

9. Betrieb ohne Internetzugang

Die Anlage kann auch ohne Internetverbindung arbeiten, wenn sie zuvor übers Internet zur App hinzugefügt wurde und über eine LAN-Verbindung arbeitet.

Technischer Kundendienst – Garantie

Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf kostenlose Reparatur bis zwei Jahre nach dem Kaufdatum. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf folgende Arten verursacht wurden: unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag und Sturz. Wenn das Gerät an den Kundendienst eingeschickt werden soll, muss der Bildschirm zum Schutz vor Kratzern entsprechend geschützt werden.

Das Gerät kann innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden und der vollständige Kaufpreis wird erstattet. Das Gerät darf jedoch zuvor nicht montiert werden und muss in einem tadellosen Zustand sein.

Für die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Durch Demontage der Teile erlischt die Garantie. Stecken Sie das Gerät vor der Reinigung aus oder schalten Sie es aus.

Achtung!

Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder ähnliches. Diese Produkte können Ihr Gerät beschädigen, ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar. Verwenden Sie für die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallbürste, spitze Werkzeuge usw.).

Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

Hinweis: Die Kontaktinformationen und Servicezeiten unseres Kundentelefons sowie das Retouren-Formular und das Retouren-Etikett sind erhältlich auf der Website www.mathfel.de.

Sicherheitsmaßnahmen

Schäden, die durch ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung verursacht wurden, führen zu einem Verfall der Garantie. Für Schäden, die auf diese Weise entstanden sind, haften wir nicht!

Des Weiteren haften wir nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung oder ein Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen eingetreten sind.

Dieses Gerät wurde unter Einhaltung aller Sicherheitsanweisungen hergestellt. Zur Aufrechterhaltung dieses Zustands und der Gewährleistung optimaler Betriebsbedingungen, muss der Benutzer die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen und -warnungen einhalten.

- Dieses Gerät darf nur mit einer Spannung zwischen 12 – 240 Volt und 50 – 60 Hertz verwendet werden. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät mit einer anderen Spannung in Betrieb zu nehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass alle elektrischen Anschlüsse des Systems den Betriebsvorschriften entsprechen.
- In Geschäftsräumen ist dafür zu sorgen, dass bei elektrischen Anlagen die Regeln für eine Verhinderung von Unfällen eingehalten werden.
- In Schulen, Bildungseinrichtungen oder Werkstätten muss die Betriebsfähigkeit von elektronischen Geräten durch qualifiziertes Personal kontrolliert werden.
- Halten Sie die Nutzungsbedingungen anderer, mit dem System verbundene Geräte ein.
- Kontaktieren Sie bei Zweifeln hinsichtlich der Funktionsweise oder der Sicherheit der Geräte eine Person mit entsprechender Erfahrung.
- Elektrische Geräte dürfen niemals mit feuchten Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich bei der Installation, dass die Stromkabel nicht beschädigt werden können.
- Tauschen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst aus! Ziehen Sie sie in diesem Fall aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine Person mit entsprechender Erfahrung.

- In der Gebäudekabelinstallation für das fest mit dem Stromnetz verbundenen Gerät muss sich eine schnell zugängliche Unterbrechungs-
vorrichtung befinden (Netzschalter, Unterbrecher, gleichwertige Vor-
richtungen).
- Um das Gerät herum muss ein minimaler Freiraum beibehalten wer-
den, um ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Die Ventilation darf nicht durch Bedecken der Ventilationsöffnung mit
einem Gegenstand wie einem Papier, einer Zeitschrift, einer Tischde-
cke, einem Vorhang usw. behindert werden.
- Es darf keinerlei offenes Feuer, wie etwa eine brennende Kerze auf
das Gerät gestellt werden.
- Betriebstemperatur des Geräts beachten.

Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt werden
und es dürfen keine flüssigkeitsgefüllten Gegenstände, wie etwa Va-
sen, darauf abgestellt werden.

Warnung

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein
Gerät der Klasse B gemäß den geltenden europäischen Normen. Ziel dieser Best-
immungen ist es, beim Betrieb des Geräts innerhalb einer Wohnumgebung einen
angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen zu gewährleisten. Dieses
Gerät verwendet Funkfrequenzenergie und strahlt diese möglicherweise aus. Da-
her kann es bei unsachgemäßer Installation und Bedienung Störungen der Funk-
kommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass diese Interfe-
renzen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Falls dieses Gerät Störun-
gen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (durch Ein- und Ausschalten
des Geräts feststellbar), sollte der Nutzer versuchen, die Störungen durch eine
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Empfangsantenne neu
ausrichten oder versetzen. Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
Gerät an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als
der Empfänger, anschließen.